

Xiaomi bezdrátová selfie tyč tripod

uživatelská příručka



XIAO -store.cz

©2018 PRG Trading Group s.r.o.

Poděkování

Děkujeme Vám za nákup selfie tyče tripod. Věříme, že Vám bude selfie tyč dlouho a poctivě sloužit.

Proto prosíme věnujte chvílku času k přečtení této příručky, aby Vám selfie tyč spolehlivě fungovala co nejdéle.

V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím kontaktujte na podpoře [Xiaomi-Store.cz](https://xiaomi-store.cz)

Váš Tým [Xiaomi-Store.cz](https://xiaomi-store.cz)

Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- Knoflíková baterie je uložena pod šroubovacími dvířky na spodní straně spouště.
- Výdrž baterie záleží na míře používání, ale pohybuje se okolo jednoho roku. Po vybití baterie ji pokud možno recyklujte a kupte si náhradní se stejným označením
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových částí na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo celý přístroj.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Bezdrátová selfietyč není voděodolná, takže ji neponořujte do vody. Vydrží ale například postříkání vodou nebo pár kapek deště.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.

- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení Xiaomi-Store.cz.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Používání

Montáž bezdrátového ovladače

Otevřete obal a vsuňte bezdrátový ovladač do gumového úchytu na rukověti.

Párování s telefonem

Zapněte Bluetooth na telefonu a spárujte jej se zařízením „XMZPG“. Když modrá dioda přestane blikat a svítí, je zařízení úspěšně spárováno.

Otevření držáku na telefon

Vyklopte držák telefonu nahoru a otočte ho do zvolené polohy. Otočením o 180 stupňů jej můžete natočit do správné polohy vůči vám.

Upevnění telefonu

Otočte držák do zvolené pozice a roztažením držáku vložte telefon. Pružiny zajistí bezpečnou aretaci.

Nastavení stativu

Otevřete nožičky stativu v rukověti mírným tahem směrem od svislé osy selfietyče. Umístěte stativ na rovný podklad pro zamezení pádu.

Funkce

Bluetooth jméno	XMZPG
Nabíjení	Tlačítko bliká červeně pro indikaci slabé baterie. Při plném nabití svítí modře.
Připraveno k focení	Tlačítko svítí modře když je připraveno k focení
Focení	Stlačte tlačítko na selfietyči
Zahájení párování	Stlačte a držte tlačítko 2 sekundy pro zahájení párování
Vypnutí	Držte tlačítko 3 sekundy pro vypnutí dálkové spouště
Spárováno	Tlačítko svítí modře
Páruje se	Tlačítko bliká modře
Režim spánku	Po 10 min nečinnosti se zapne režim spánku a kontrolka o 20% pohasne a začne blikat. V režimu spánku se nedá vypnout.
Vypnutí režimu spánku	Stlačením tlačítka vypnete režim spánku. Spoušť se připojí k posledně spárovanému zařízení nebo zabliká modře pokud párování selže.
Ztráta spojení	Při ztrátě spojení (z důvodu například velké vzdálenosti od telefonu) se automaticky aktivuje režim spánku.
Párování při nabíjení	Párování a ovládání funguje také během nabíjení spouště.

©2018 PRG Trading Group s.r.o., provozovatel obchodu
Xiaomi-Store.cz. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno
kopírování a jakékoliv modifikace tohoto návodu bez
souhlasu společnosti PRG Trading Group s.r.o.